

Guida aggiornamento firmware EASYCONTROL con cavo seriale in dotazione.

Per i PC dotati di porta seriale collegare direttamente il cavo seriale in dotazione.

Per i PC privi di porta seriale occorre utilizzare un adattatore “USB a SERIALE” tipo quello in fig.1. o un cavo specifico USB acquistabile presso la nostra azienda.

Una volta collegato il cavo seriale in dotazione al PC eseguire i seguenti passi:

1. Inserire l'altra estremità del cavo seriale nel foro con la scritta “UPDATABLE SOCKET” dell'Easycontrol;
2. Premere contemporaneamente, e continuare a tenere premuti, tasti “AZZER” e “BANCNOTE” e accendere l'EASYCONTROL inserendo il jack dell'alimentatore di rete; continuare e tenere premuti i predetti tasti fino a quando sul display appaiono delle linee orizzontali (fig.2). Sul display dell'Easycontrol LCD il display rimane acceso senza linee orizzontali (fig.3).
3. Lasciare i tasti.
4. Aprire il programma di aggiornamento “MBS Software Update V20” (allargate la finestra del programma in quanto il tasto con la scritta “PROGRAM” è coperto).
5. Cliccare sul pulsante con la scritta “LOAD FILE”. Si aprirà una finestra dove cercare il file da caricare. Selezionare il file da aggiornare relativo alla vostra macchina. Fatto questo cliccare sul pulsante con la scritta “PROGRAM” e aspettate che il programma termini il caricamento.
6. Una volta terminato il caricamento del programma sull'EASYCONTROL questo si riavvierà da solo e sarà pronto per l'utilizzo.

N.B. Nel caso si utilizzasse un adattatore “USB a SERIALE” accertarsi che questo utilizzi una porta virtuale seriale COM1 o COM2. Per verificare seguire i seguenti passaggi (procedura per Windows XP per le versioni successive la procedura è equivalente):

1. Cliccare sul pulsante “START” – selezionare la voce “Impostazioni” e poi cliccare sulla voce “Pannello di Controllo”;
2. Nella finestra che si aprirà fare doppio click sulla voce “Sistema” – Si aprirà una nuova finestra.
3. Cliccare sulla voce “Hardware” e poi sulla voce “Gestione Periferiche”. Si aprirà una nuova finestra.
4. Trovare la voce porte (COM e LPT); cliccare sul simbolo “+” alla sinistra. Selezionare la voce “USB Serial Port” o equivalente. Tra parentesi è indicata la porta COM utilizzata. Se è COM1 o COM2 non si chiuderanno tutte le finestre aperte e si procederà alla programmazione altrimenti cliccare con il tasto destro sulla voce e poi click con il tasto sinistro sulla voce “Proprietà”. Si apre un'altra finestra.
5. Click sulla voce impostazione della porta e poi click sulla voce “Avanzate...”;
6. Individuare la voce “numero porta COM” o equivalente e cambiarla in COM1 o COM2 dal menù a tendina
7. Fatto questo cliccare sul pulsante “OK”. Ancora cliccare sul Pulsante “OK” nella finestra precedente. Vedrete che il numero di porta COM tra le parentesi nella voce “USB Serial Port” cambierà in quella da voi selezionata in precedenza.
8. Chiudere tutte le finestre e procedere con la programmazione.

In allegato vi sono due file video esplicativi delle predette procedure.



Fig.1



Fig.2



Fig.3