

MBS CALL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

1. Menu di impostazione con prompt vocale, facile da usare;
2. Visualizzazione del ciclo dei record di chiamata;
3. Volume regolabile;
4. Capacità dei trasmettitori: 99pz;
5. Può visualizzare 3 gruppi di 2-chiamate digitali sullo schermo allo stesso tempo;
6. Intervallo: 1500m (all'aria aperta);
7. Supporta il controllo remoto massimo di 10 pezzi per la gestione.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA:

Collegare il ricevitore del display, lo schermo visualizza da 00, 11, ... fino a 99; dopo di che apparirà sul display a LED il seguente simbolo "- -". A questo punto è pronto per l'uso.

Per procedere con le varie programmazioni tenere premuto a lungo il pulsante "SET" per 2 secondi per accedere al menu di impostazione principale, quindi premere il pulsante "SU / GIÙ" per selezionare il relativo menu da F1 a F8, quindi premere di nuovo il pulsante "SET" per accedere al relativo sottomenu (Tenere premuto a lungo / Il pulsante GIÙ nella parte superiore del ricevitore del display può modificare il numero o il numero del sottomenu in modo più rapido e continuo.):

F1: Registrazione dei numeri dei pulsanti trasmettitori

A) Aggiungere trasmettitore

Quando si visualizza F1, premere brevemente il pulsante "SET" per entrare nel sottomenu F1, il display mostra "1", quindi attivare il pulsante trasmettitore premendo sul tasto centrale del pulsante per programmarlo come trasmettitore numero 1 (dopo il programma, il numero verrà aumentato di 1 automaticamente). Se è necessario programmare un altro trasmettitore come, ad esempio, numero 20, tenere premuto a lungo "SU / GIÙ" fino a visualizzare "20" e quindi attivare il trasmettitore pertinente. L'altoparlante suonerà "registrazione corretta (in inglese)". Dopo il programma, premere il pulsante "INDIETRO" al menu precedente o premere due volte il tasto "INDIETRO" per uscire in modalità standby.

B) Cancellare un trasmettitore separatamente:

Durante la registrazione del numero, premere il tasto "SU / GIÙ" per selezionare uno dei numeri che si desidera cancellare, quindi premere il tasto "DEL". Se il numero è stato programmato, il numero lampeggerà; Se il numero non è stato programmato prima, il numero non sfarfalla. Dopo aver cancellato il numero, non lampeggerà e suonerà "Eliminato con successo (in inglese)".

Per eliminare rapidamente tutti i trasmettitori, utilizzare F8 ripristina i valori predefiniti di fabbrica (sottomenu 01 o 02).

C) Aggiungere telecomando:

Durante la registrazione del numero, premere il pulsante "DOWN" per visualizzare "00", quindi premere il relativo telecomando. Dopo il programma Remote Control Manager, l'utente può utilizzare il telecomando programmato per impostare il ricevitore del display da remoto.

F2: Modalità acustiche

Premere il pulsante "SET" per accedere al sottomenu F2, il display mostra 01 (Default), quindi premere "UP / DOWN" per selezionare la modalità di riproduzione rapida, quindi premere brevemente il pulsante "SET" per confermare:

- 01: Ding-Dong + Numero parlato (in lingua inglese);
- 02: solo tono Airport Broadcast (consigliato);
- 00: solo numero parlato (in inglese);

Dopo il programma, premere il pulsante "INDIETRO" al menu precedente o premere due volte il tasto "INDIETRO" per uscire in modalità standby.

F3: Visualizza l'impostazione del ciclo rotazione dei numeri



www.mbs-srl.com

Il massimo dei numeri che appaiono sul display contemporaneamente sono 3. Nel caso vi sia più di 3 prenotazioni, esse possono ruotare ciclicamente sul display dopo alcuni secondi (15 secondi di default). Nel caso si voglia aumentare il tempo premere il pulsante "SET" per entrare nel sottomenu F3, il display mostra "15" (15 secondi di Default), quindi premere "UP / DOWN" per impostare i secondi del ciclo di visualizzazione pertinenti. Premere brevemente il tasto "SET" per confermare.

F4: volume

Premere il pulsante "SET" per accedere al sottomenu F4, il display visualizza "06" (predefinito), quindi premere "SU / GIÙ" per impostare il volume relativo da 01 (il più basso) a 06 (il più alto). Premere brevemente il tasto "SET" per confermare.

F5: Auto cancellazione delle prenotazioni

Questa funzione permette di auto cancellare le prenotazioni dopo un certo lasso di tempo. Premere il tasto "SET" per entrare nel sottomenu F5, il display mostra "00" (Default), quindi premere "UP / DOWN" per impostare i secondi/minuti per cancellare la cronologia delle chiamate (premere una volta UP / DOWN per aggiungere / ridurre 1 minuto). Premere brevemente il tasto "SET" per confermare.

F6: Programmazione delle funzioni dei pulsanti

I pulsanti sono già programmati in modo tale da segnalare il tipo di servizio richiesto dai clienti (Chiama, Conto ecc).

Premere il pulsante "SET" per accedere al sottomenu F6, il display visualizza "01" (Default), quindi premere "SU / GIÙ" per selezionare il valore della chiave pertinente e quindi premere il tasto pertinente sul trasmettitore.

01: ordine; 02: Chiama; 03: Check Out; 04: Annulla;

05: Cambia farmaco; 06: Emergenza ecc.

Nota: prima di ridefinire o rivedere il valore delle funzioni del trasmettitore, si prega di aggiungere o programmare il trasmettitore in questione.

F7: Time-out

Premere il pulsante "SET" per entrare nel sottomenu F7, il display mostra "00" (Default), quindi premere "UP / DOWN" per impostare i minuti rilevanti per l'impostazione Time-out. Premere brevemente il tasto "SET" per confermare.

Quando è impostato il time-out, durante il tempo di impostazione, la persona di servizio dovrebbe andare a fornire assistenza in tempo, altrimenti lo schermo lampeggerà per ricordare al personale di assistenza di offrire il servizio il più rapidamente possibile.

F8: Ripristina impostazioni di fabbrica

Premere il pulsante "SET" per entrare nel sottomenu F8, il display mostra "00" (Default), quindi premere "UP / DOWN" per selezionare 00, 01 o 02 e quindi premere brevemente il tasto "SET" per confermare e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

00: ripristina l'impostazione di fabbrica ma non cancella il pulsante/ trasmettitore;

01: ripristina i valori predefiniti di fabbrica cancella anche tutti i pulsanti / trasmettitori (ma non cancella il telecomando del gestore);

02: ripristina i valori predefiniti di fabbrica elimina anche tutti i pulsanti / trasmettitori ed il telecomando del gestore.

SPECIFICHE TECNICHE::

1. Operating current: <450mA;
2. Standby current: <40mA;
3. Operating frequency: 433MHz;
4. Size: L230*W185*H40mm;
5. Weight: 369g;
6. Power supply: 9V1A

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO DELLA MBS srl !!

Manuale d'uso MBS CALL